


# 新潟市北区文化会館 ホール備品表

2021.7.1

品名	数量	備考 (仕様)
平台 (2×6)	16枚	2尺×6尺×高4寸 (60×180×高12cm)
(3×3)	2枚	3尺×3尺×高4寸 (90×90×高12cm)
(3×4)	2枚	3尺×4尺×高4寸 (90×120×高12cm)
(3×6)	16枚	3尺×6尺×高4寸 (90×180×高12cm)
(4×6)	16枚	4尺×6尺×高4寸 (120×180×高12cm)
(6×6)	8枚	6尺×6尺×高4寸 (180×180×高12cm)
開き足 (巾3尺高)	8台	巾3尺×高2.4尺 (巾90×高72cm)
(巾3尺中)	8台	巾3尺×高1.7尺 (巾90×高51cm)
(巾4尺高)	8台	巾4尺×高2.4尺 (巾120×高72cm)
(巾4尺中)	8台	巾4尺×高1.7尺 (巾120×高51cm)
(巾6尺高)	8台	巾6尺×高2.4尺 (巾180×高72cm)
(巾6尺中)	8台	巾6尺×高1.7尺 (巾180×高51cm)
箱足 (大)	20個	1尺×1.7尺×0.6尺 (30×51×18cm)
(中)	30個	1尺×1.1尺×0.6尺 (30×33×18cm)
木台	70個	3寸×3寸×1尺 (9×9×30cm)
蹴込 (高0.7尺)	28枚	巾6尺×高0.7尺 (巾180×高21cm)
(高1尺)	7枚	巾6尺×高1尺 (巾180×高30cm)
(高1.4尺)	7枚	巾6尺×高1.4尺 (巾180×高42cm)
(高2.1尺)	7枚	巾6尺×高2.1尺 (巾180×高63cm)
(高2.8尺)	7枚	巾6尺×高2.8尺 (巾180×高84cm)
箱階段 (2段)	2台	3尺×2尺×1.4尺 (90×60×42cm)
(1段)	2台	3尺×1尺×0.7尺 (90×30×21cm)

## 開き足・箱足・木台 寸法(cm)



品名	数量	備考（仕様）
金屏風	1 双	8尺（242cm）× 2.5尺（75cm）× 6曲
鳥の子屏風	1 双	8尺（242cm）× 2.5尺（75cm）× 6曲
緋毛せん	6 枚	巾5.6尺（1.7m）× 長2間（3.6m）
高座用座布団	2 枚	2.3尺（70cm）× 2.5尺（75cm） ※色：赤、紫
長座布団（大）	4 枚	巾1.8尺（54cm）× 長2間（3.6m） ※色：赤
（小）	4 枚	巾1.8尺（54cm）× 長1間（1.8m） ※色：赤
上敷（ござ）（大）	4 枚	巾3尺（90cm）× 長4間（7.2m）
（小）	4 枚	巾3尺（90cm）× 長2間（3.6m）
地 絣	2 枚	10.5間（19m）× 奥行6間（11m） ※色：黒、グレー
紗 幕	2 枚	12.1間（22m）× 高6間（11m） ※色：黒、白
人形立	15 台	高 = 1 間
姿見鏡	4 台	巾60cm × 高150cm
めくり台	2 台	巾42cm × 高152cm（木製）
長 机	15 台	巾180cm × 奥行60cm × 高72cm（前垂れ付）
折畳み椅子	50 脚	※色：黒
演 台 （脇台×2台付）	1 台	巾120cm × 奥行60cm × 高86cm（天板まで） 脇台：巾45cm × 奥行45cm × 高70cm
司会台	1 台	巾90cm × 奥行50cm × 高86cm（天板まで）
吊看板	1 式	1枚：巾360cm × 高90cm（3枚繋げて巾1080cm）
指揮者台	1 台	ベース部：巾108cm × 奥行96cm × 高14cm 上 部：巾 81cm × 奥行96cm × 高14cm
指揮者用譜面台	1 台	Wenger F-213BR（デスク：巾76cm × 高52cm）
演奏者用譜面台	70 台	Wenger F-201（デスク：巾51cm × 高34cm）
演奏者用椅子	70 脚	Wenger C-204 ※色：黒（座高44cm）
コントラバス椅子	7 脚	Wenger C-210BB
譜面灯	50 個	MIGHTY BRIGHT OrchestraMusicLight（LED）
フルコンサート グランドピアノ	1 台	YAMAHA CF3S（88鍵、500kg）
ピアノ椅子	3 脚	背もたれ付×2 背もたれ無×1（足台×1）
音響反射板	1 式	間口16m × 奥行9.7m
リノリューム	10 枚	巾1.8m × 長15m
映写スクリーン	1 式	巾12m × 高5m（第2BOと共吊/床から高180cmは一字幕）
プロジェクター	1 台	SONY VPL-FHZ131L/B（光出力：13,000 lm）