


# 新潟市北区文化会館 ホール備品表

2013. 6. 5

品名	数量	備考(仕様)
平台	(2×6)	16枚 2尺×6尺×高4寸 (60×180×高12cm)
	(3×3)	2枚 3尺×3尺×高4寸 (90×90×高12cm)
	(3×4)	2枚 3尺×4尺×高4寸 (90×120×高12cm)
	(3×6)	16枚 3尺×6尺×高4寸 (90×180×高12cm)
	(4×6)	16枚 4尺×6尺×高4寸 (120×180×高12cm)
	(6×6)	8枚 6尺×6尺×高4寸 (180×180×高12cm)
開き足	(巾3尺高)	8台 巾3尺×高2.4尺 (巾90×高72cm)
	(巾3尺中)	8台 巾3尺×高1.7尺 (巾90×高51cm)
	(巾4尺高)	8台 巾4尺×高2.4尺 (巾120×高72cm)
	(巾4尺中)	8台 巾4尺×高1.7尺 (巾120×高51cm)
	(巾6尺高)	8台 尺6尺×高2.4尺 (巾180×高72cm)
	(巾6尺中)	8台 尺6尺×高1.7尺 (巾180×高51cm)
箱足	(大)	20個 1尺×1.7尺×0.6尺 (30×51×18cm)
	(中)	30個 1尺×1.1尺×0.6尺 (30×33×18cm)
木立	70個	3寸×3寸×1尺 (9×9×30cm)
蹴込	(高0.7尺)	28枚 巾6尺×高0.7尺 (巾180×高21cm)
	(高1尺)	7枚 巾6尺×高1尺 (巾180×高30cm)
	(高1.4尺)	7枚 巾6尺×高1.4尺 (巾180×高42cm)
	(高2.1尺)	7枚 巾6尺×高2.1尺 (巾180×高63cm)
	(高2.8尺)	7枚 巾6尺×高2.8尺 (巾180×高84cm)
箱階段	(2段)	2台 3尺×2尺×1.4尺 (90×60×42cm)
	(1段)	2台 3尺×1尺×0.7尺 (90×30×21cm)

開き足・箱足・木台 寸法(cm)



品 名	数 量	備 考 ( 仕 様 )
金屏風	1双	8尺(242cm)×2. 5尺(75cm)×6曲
鳥の子屏風	1双	8尺(242cm)×2. 5尺(75cm)×6曲
緋毛せん	6枚	巾5. 6尺×長2間 (巾1. 7m×長3. 6m)
高座用座布団	2枚	2. 3尺×2. 5尺 (70cm×75cm) ※色:赤、紫
長座布団 (大)	4枚	1. 8尺×2間 (54cm×3. 6m) ※色:赤
(小)	4枚	1. 8尺×1間 (54cm×1. 8m) ※色:赤
上敷(ござ) (大)	4枚	巾3尺×長4間 (巾90cm×長7. 2m)
(小)	4枚	巾3尺×長2間 (巾90cm×長3. 6m)
地絆	2枚	10. 5間×6間 (19m×11m) ※色:黒、グレー
紗幕	2枚	12. 1間×6間 (22m×11m) ※色:黒、白
人形立	15台	高=1間
姿見鏡	4台	巾60cm×高150cm
プログラムスタンド	2台	巾42cm×高152cm (木製)
長机	15台	巾180cm×奥行60cm×高72cm (前垂れ付)
折畳み椅子	50脚	※色:黒
演台(脇台×2台付)	1台	巾120cm×奥行60cm×高86cm(天板まで) 脇台:巾45cm×奥行45cm×高70cm
司会台	1台	巾90cm×奥行50cm×高86cm(天板まで)
吊看板	1式	1枚:巾360cm×高90cm (3枚繋げて巾1080cm)
指揮者台	1台	ベース部:巾109cm×奥行96cm×高14cm 上部:巾81cm×奥行96cm×高14cm
指揮者用譜面台	1台	Wenger F-213BR (デスク:巾76cm高52cm)
演奏者用譜面台	70台	Wenger F-201 (デスク:巾51cm×高34cm)
演奏者用椅子	70脚	Wenger C-204 ※色:黒 座高44cm
コントラバス椅子	7脚	Wenger C-210BB
譜面灯	50個	Wenger F-304
フルコンサート グランドピアノ	1台	YAMAHA CF3S (500Kg)
ピアノ椅子	4脚	背もたれ付×2 背もたれ無×2 (足台×2)
音響反射板	1式	間口16m×奥行9. 7m
リノリューム	10枚	巾1. 8m×長15m
映写スクリーン	1式	巾12m×高5m (第2ボーダーと共に吊)
プロジェクター	1台	Panasonic TH-D7700-K (光出力:7000lm)